

A/C STOP LEAK FOR R134A




A/C Stop Leak je speciálně vyvinut pro zastavení úniku chladiva typu R134a. Stop Leak neobsahuje škodlivé polymery, nepoškodí ani neucpe komponenty klimatizačního systému nebo čistících jednotek klimatizací.

Název	Zkratka	Objem	Obj. číslo
A/C Stop Leak For R134a	ASL1	28.5 ml	86638

VLASTNOSTI

- ✓ Vhodné pro R134a - obsahuje správnou spojku pro chladivo R134a
- ✓ Víceúčelové použití - vhodné pro kompresory poháněné klínovým řemenem i elektromotorem
- ✓ Zastavení netěsností - účinné na pryž, kov, těsnění a O-kroužky
- ✓ Kompatibilní se všemi oleji - jeden výrobek pro PAG, POE a PAO
- ✓ Detekce úniků - obsahuje UV barvivo
- ✓ Snadno použitelný výrobek
- ✓ Rychlé připojení - jedna hadice pro každou plechovku

POUŽITÍ

KENT se rozhodl vyvinout A/C Stop Leak, který dokonale pracuje se všemi A/C oleji (PAG, POE, PAO) na trhu. Výrobek pracuje s oběma typy kompresorů (pohon klínovým řemenem i elektromotorem) a zastavuje netěsnosti v gumě, kovu, výparnicích, O-kroužcích a všech použitých těsněních. Přidané UV barvivo také pomůže při lokalizaci větších netěsností. KENT A/C Stop Leak neobsahuje žádné chladivo.

INSTRUKCE

1. Nastartujte motor a nastavte klimatizaci na maximální chlazení.
2. Odstraňte kryt z nízkotlakého portu.
3. Připojte hadici k plechovce. Pomalu naplňte hadici zcela KENT A/C Stop Leak (ujistěte se, že v hadici není vzduch) a **připojte ji k nízkotlaké přípojce.**
4. Vyprázdněte celou nádobu do klimatizačního systému, cca. 20 sekund.
5. Odpojte hadici od portu a doplňte systém chladivem.
6. Vyměňte kryt portu, nechte klimatizaci běžet 15 - 20 minut.

Upozornění: Produkt se aplikuje přímo do chladiva. KENT A/C Stop Leak lze použít pouze pokud kompresor klimatizace stále běží.

A/C STOP LEAK FOR R134A

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Konzistence:	Kapalina
Vzhled/Barva:	Průhledná / zeleno-žlutá
Zápach:	Charakteristický
Životnost:	24 měsíců
Celní kód:	2710 19 81
Rozpustnost ve vodě:	Neznámá
Hořlavost:	nehořlavý

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

