

Contax N.F.



Nehořlavý čistič pro elektrická a elektronická zařízení.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Contax N.F.	CNF	12x 400ml, spray	85650

VLASTNOSTI

- Nevodivý elektro čistič
- Rychlé odvětrání
- Vyřeší problémy s vodivými filmy špíny, tuku a oleje
- Nehořlavý
- Vysokotlaký stříkací paprsek

Výhody:

- Může být použit na konektory a spínací obvody
- Volné zbytky se odpaří
- Účinný na ploché spínací obvody, kontakty, přepážky a relé
- Bezpečný pro většinu používaných plastů, elastomerů a celulózových vláken na elektrické a tranzistorové spínací obvody
- Silnější účinné řešení, jednoduchá manipulace

POUŽITÍ

Contax N.F. může být použit k čištění veškerých elektrických kontaktů, jako v relé, přesmykačích, motorech, NC přístrojích, startérech atd.

Návod na použití:

1. Používejte jen v dobře vzduchem chlazených oblastech. Přípravek naneste ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu.
2. Použijte nástavec pro přesné nastříkání.

Pozor: Produkt může rozežrat některé syntetické materiály (polystyrol, akryl, polykarbonát). Před použitím udělejte test na nenápadném místě.

Contax N.F.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	85650
Název:	Contax N.F.
Životnost:	
Rizikové info:	
Barva produktu:	bezbarvá
Konzistence:	aerosol
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	1,24 g/m ³
Vůně:	lehká
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
VOC:	60g/l VOC

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nes palujte, ani po použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro první pomoc:

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté.

Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách. Nevyměňujte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK[®]