

WELDCLEAN Cr



Čistící pasta na čištění svárů a kovů s vynikající účinností na nerezovou ocel.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Weldclean Cr	CWCr	1 kg	34024

VLASTNOSTI

- Krátká doba působení: 10 -15 minut
- Neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou – bezpečnější než běžné výrobky.
- Rozpustná ve vodě – zředěním s velkým množstvím vody dojde k neutralizaci.
- Nehořlavá.
- Bezpečná pro použití.
- Snadná pro aplikaci.
- Po použití výrobku Weldclean Cr není nutné místo neutralizovat, pouze omýt vodou.

POUŽITÍ

- Potravinářský průmysl, výroba mléka a mléčných výrobků, pivovarnictví, chemický průmysl, zařízení na ropu a zemní plyn
- Trubky, nádrže, čerpadla, nákladní lodě....
- Profily, míchací zařízení, dopravníky
- Ventily a příruby, vrtací zařízení
- Všechny sváry nerezavějící oceli

Návod na použití:

1. Naneste pastu štětcem na čistěná místa.
2. Nechte cca 10 – 15 minut působit.
3. Odstraňte zbytky produktu některým z následujících způsobů:
 - opláchněte důkladně vodou
 - otřete vlhkou houbou

Poznámka: 1 kg produktu vystačí na 100 – 150 m dlouhý asi 5 cm široký svár

WELDCLEAN Cr

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	34024
Název:	Weldclean Cr
Barva produktu:	světležlutá
Konzistence:	pastovitá
MSDS:	ano
Hustota při 20°C:	1,100 g/cm ³
Vůně:	nakyslá
Rozpustnost ve vodě:	zcela rozpustná

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

žiravý

Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a dusičnou - skladovat odděleně od ostatních materiálů v dobře uzavřeném originálním obalu v chladu a suchu.

R 34 Způsobuje poleptání
R 37 Dráždí dýchací orgány

S 20 Nejezte a nepijte při používání
S 23 Nevdechujte páry
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

Pokyny pro první pomoc:

Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.

Při vdechování: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě umyjte postižené místo mýdlem a velkým množstvím vody. Kontaminované části oděvu vyměňte za čisté. Při zasažení očí: Otevřete víčko oka a ihned vyplachujte min. 15 minut velkým množstvím tekoucí vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte očního lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu po malých dávkách.

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení z obalu.

Prohlášení:

Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

NTEK®